

Comment régler la luminosité sur ma Nintendo Game Boy Advance ?

Vous venez de faire l'acquisition d'une **Nintendo Game Boy Advance** dotée du tout nouvel écran **IPS V2 rétroéclairé**. Votre console peut maintenant bénéficier de 10 niveaux de luminosité et 8 modes de couleur. Le changement de luminosité et de couleur se fait tactilement.

Pour changer la luminosité, appuyez légèrement sur la lentille (zone 1).

Pour changer le mode de couleur, appuyez légèrement à gauche du logo Nintendo (zone 2).

Zone 2



Zone 1

RETRO ORIGIN vous remercie pour votre achat.

À bientôt sur retro-origin.com.