



Comment régler la luminosité sur ma Nintendo Game Boy Color ?

Vous venez de faire l'acquisition d'une **Nintendo Game Boy Color** dotée du tout nouvel écran **IPS V3 Pré-stratifié** avec logo rétroéclairé. Votre console peut maintenant bénéficier de 7 niveaux de luminosité et un mode **RETRO PIXEL**. Le changement de luminosité et l'affichage du mode **RETRO PIXEL** se font tactilement.

Pour changer la luminosité, appuyez légèrement sur le dessus droit de la console (zone 1).

Pour activer le mode **RETRO PIXEL**, restez appuyé quelques secondes sur le dessus droit de la console (zone 1).

Pour entrer dans l'interface, appuyez simultanément sur **Start + Select**. La zone tactile (zone 1) permet de basculer entre les modes.

Mode **GAME** permet de régler verticalement la position de l'écran en appuyant sur **Select** (haut) et **Start** (bas).

Mode **BOY** permet de régler horizontalement la position de l'écran en appuyant sur **Select** (droite) et **Start** (gauche).

Mode **COLOR** permet de changer la couleur du logo GAME BOY COLOR de l'écran en appuyant sur **Select** ou **Start**.

Appuyez de nouveau sur **Start + Select** simultanément pour valider les changements.



Zone 1

RETRO ORIGIN vous remercie pour votre achat.

À bientôt sur retro-origin.com.